IBIZA 40




4xA


02
01
A
A


ø 5 mm
6x140 mm


ab=cd
a
c
d
b
A
0°
B
c
B
a
A
b
d


4xA
6xB
03
A
B
A
B
B
A
A


ø 4 mm
5x70 mm


4xA
A
A
A
A
05
04
08


ø 5 mm
6x140 mm


11xA
A
A
A


ø 5 mm
6x140 mm

IBIZA 40




10xA
A
09
07
10


ø 5 mm
6x140 mm


10xA
A
15
13
07


ø 5 mm
6x140 mm


ø 5 mm
6x140 mm


04
11
28
29
9xA
A


ø 4 mm
5x70 mm


19
20
18
06
A
20xA


ø 5 mm
6x140 mm


A
21
24
B
A
4xB


ø 5 mm
ø 4 mm
6x140 mm
5x70 mm


A
23
22
A
B
B
16xB
8xA
5x70 mm
6x140 mm


03
07
04
06
02
A
A
05
01

ø 3 mm

4x50 mm


ø 3 mm
4x50 mm


30
A
24xA


12xA
26
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A


ø 8 mm
M 8x70